Les conseils de sécurité qui doivent impérativement être observés sont marqués des symboles ci-contre dans le présent mode d'emploi:







Les appareils ne peuvent être éliminés que de façon appropriée!

# Mode d'emploi

# Séparateur galvanique passif **SINEAX TI 816**



Camille Bauer SA Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen/Suisse Téléphone +41 56 618 21 11 Téléfax +41566183535 e-mail: info@camillebauer.com http://www.camillebauer.com



TI 816-5 Bf 996 126-03 10.10

### Sommaire

1.	A lire en premier, ensuite	1
2.	Etendue de la livraison	1
3.	Description brève	1
4.	Variantes	1
5.	Caractéristiques techniques	1
6.	Fixation	1
7.	Raccordements électriques	2
8.	Mise en service et entretien	2
9.	Instructions pour le démontage	2
0.	Croquis d'encombrements	2
1.	Certificat de conformité	2

## 1. A lire en premier, ensuite ...



Pour un fonctionnement sûr et sans danger, il est essentiel de lire le présent mode d'emploi et de respecter les recommandations de sécurité mentionnées dans les rubriques

## 6. Montage

### 7. Raccordements électriques.

Ces appareils devraient uniquement être manipulés par des personnes qui les connaissent et qui sont autorisées à travailler sur des installations techniques de réglage.

Toute intervention dans l'appareil entraîne l'extinction de la clause de garantie.

### 2. Etendue de la livraison

Séparateur galvanique (Fig. 1)

3 × 1 mode d'emploi (Fig. 2) en français, allemand et en anglais







Fig. 2

# 3. Description brève

Le séparateur galvanique SINEAX TI 816 sert à la séparation galvanique d'un signal courant continu analogique 0...20 mA qui est retransmis - suivant le modèle choisi - sous forme d'un courant ou d'une tension continus (0...20 mA ou 0...10 V). Il fonctionne sans alimentation auxiliaire.

L'appareil satisfait aux exigences et prescriptions en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique EMC et de sécurité (CEI 1010 resp. EN 61 010). Il est développé, fabriqué et contrôlé selon la **norme de qualité** ISO 9001.

### 4. Variantes

Le séparateur galvanique CC SINEAX TI 816 est fabriqué en 2 versions.

Description	Signal de sortie A	Code de cde.	No. de cde.
Séparateur galvanique passif Signal d'entrée E: 020 mA, avec 1 canal de séparation et de transmission, en boîtier type N12 pour montage sur rail N12	020 mA	816-5110	990 722
	010 V	816-5111	994 089

# 5. Caractéristiques techniques

#### Signal d'entrée E -

Courant continu: 0...20 mA Courant max: 50 mA

Limitation de tension: 18 V ± 5% (par diode zener) < 2.1 V (avec charge 500 Ω) Chute de tension: Courant de démarrage: < 20 μA (typique 5 μA)

# Signal de sortie A →

Courant continu ou

tension continue: 0...20 mA **ou** 0...10 V

Env. 30 mA1 Limitation: Env. 15 V2 600 Ω¹ Charge max .:

500 Ω<sup>2</sup> Résistance interne: Ondulation résiduelle: < 20 mV pp Constante de temps: Env. 5 ms

### Indications concernant la précision

Limite d'erreur:  $< \pm 0.1\%$ 

(valeur de référence 20 mA. erreur de linéarité comprise)

 $< \pm 0.2\%^{2}$ 

(valeur de référence 10 V, erreur de linéarité comprise)

## Ambiance extérieure

Température

de fonctionnement: –20 à + 65°C –40 à + 85 °C Température de stockage:

Humidité relative en

moyenne annuelle: ≤ 75% Classe climatique standard

Résistance aux vibrations: 5 g, < 200 Hz, pendant 2 h dans 3 directions

Résistance aux chocs: 50 g, 10 chocs dans 3 directions

2000 m max. Altitude:

# Utiliser seulement dans les intérieurs

Le SINEAX TI 816 peut être fixé sur deux types de rails normalisés:


- sur le rail «G» EN 50 035-G32
- ou
- sur le rail «à chapeau» EN 50 022-35×7,5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour signal courant <sup>2</sup> Pour signal tension



En déterminant l'emplacement de montage, il faut tenir compte des indications fournies sous la rubrique «**Ambiance extérieure**» du chapitre «5. Caractéristiques techniques»!

Encliqueter le séparateur galvanique sur le rail selon Fig. 3 ou Fig. 4.






Fig. 3. Fixation sur rail «G».

Fig. 4. Fixation sur le rail «à chapeau».

## 7. Raccordements électriques

Des bornes à vis aisément accessibles sur la partie frontale servent au raccordement des lignes électriques (voir Fig. 6). Elles permettent le serrage de fils souples jusqu'à 2,5 mm² ou de fils rigides jusqu'à 4 mm².



Veiller en plus, ...

- ... que les caractéristiques techniques des circuits à séparer correspondent aux caractéristiques mentionnées sur la plaquette signalétique des SINEAX TI 816 (→ signal d'entrée et → signal de sortie, voir Fig. 5)!
- ... que pour le séparateur avec sortie **courant** 0...20 mA la résistance totale du circuit de sortie (instruments récepteurs connectés en série plus résistance des lignes) n'**excède pas** la charge de **600**  $\Omega$ ! Voir «Signal de sortie», chapitre «5. Caractéristiques techniques»!
- ... que pour le séparateur avec sortie **tension** 0...10 V les appareils récepteurs connectés en parallèle aient une résistance interne RiA **élevée**; «élevée» par rapport à la résistance interne de **500**  $\Omega$  du SINEAX TI 816! Voir «Signal de sortie», chapitre «5. Caractéristiques techniques»! L'erreur due à RiA se détermine comme suit:

F [%] = 
$$\frac{500 [\Omega] \cdot 100}{\text{RiA} [\Omega]}$$

... que les lignes d'entrée et de sortie de signal de mesure soient réalisées par des câbles torsadés et disposées à une certaine distance des lignes courant fort!




Fig. 5. Exemple d'une plaquette signalétique.

Raccorder les lignes des signaux d'entrée E et de sortie A selon Fig. 6.



Fig. 6. Plan des bornes. E = Signal d'entrée, A = Signal de sortie.

# 8. Mise en service et entretien

Pour la mise en service, il suffit d'enclencher le signal d'entrée E.

Le séparateur galvanique ne nécessite pas d'entretien.

## 9. Instructions pour le démontage

Pour le démontage des SINEAX TI 816 procéder comme suit...

- ... avec le **rail G** procéder selon Fig. **7**, pousser le séparateur vers le haut (opération 1) et le basculer en même temps vers le haut (opération 2).
- ... avec le **rail** «à **chapeau**» procéder selon Fig. 8 et basculer le séparateur vers le haut.





Fig. 7 Fig. 8

## 10. Croquis d'encombrements






Fig. 9. SINEAX TI 816 sur rail «G» EN 50 035 – G 32.

Fig. 10. SINEAX TI 816 sur rail «à chapeau» EN 50 022 – 35×7,5.

## 11. Certificat de conformité

